

CELSIUS



NOVELLINI

SAUNA



UTILISATION et MAINTENANCE
FR



LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INFORMATIONS :

Vérifiez l'intégrité du produit à l'arrivée pour une éventuelle réclamation dans les meilleurs délais.

Tous les produits achetés par le consommateur, tels que définis par l'art. 3 du Code de la consommation (décret législatif n° 206 du 6 septembre 2005 et ses modifications ultérieures), sont couverts par la garantie légale du vendeur conformément à l'art. 128 et suiv. du Code de la consommation. En cas de défaut de conformité du produit, le consommateur est invité à contacter son revendeur dans les termes de la loi.



ATTENTION : cet appareil ne doit pas être installé à l'extérieur. Les installations autres que celles proposées doivent être évaluées par le fabricant.

CARACTÉRISTIQUES ET LIEU D'INSTALLATION :

Consultez le manuel d'installation :

- Température ambiante de fonctionnement 15-30°C.
- Environnement exempt d'humidité.
- Environnement suffisamment ventilé.
- Hauteur du plafond adéquate pour une installation et un entretien corrects, à au moins 30 cm de la partie la plus haute du produit.
- Si le produit tamponne avec le plafond, garantir une accessibilité aisée pour l'entretien.
- Murs droits et bombés.
- Sol plat et imperméable à l'eau.



MISES EN GARDE :

- Avant le montage et l'installation du produit, lire attentivement ce manuel
- Nous vous recommandons de demander l'avis d'un médecin avant d'utiliser le sauna.
- Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas autorisés à utiliser le sauna.
- Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent utiliser le

sauna que sous la surveillance d'un adulte et sous contrôle médical.

- Les femmes enceintes peuvent utiliser le sauna sous surveillance médicale.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques graves, d'inflammations internes, de maladies contagieuses, d'épilepsie ou portant un stimulateur cardiaque ne peuvent pas utiliser le sauna.
- Lisez attentivement et respectez toutes les mises en garde ainsi que les consignes de sécurité émises par les autorités compétentes de chaque pays.
- L'utilisation du sauna par des personnes (adultes et enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent d'utiliser le produit en toute sécurité doit faire l'objet d'une surveillance.
- Il est strictement interdit d'utiliser le sauna à d'autres fins que celles expressément prévues.
- N'introduisez pas d'appareils électriques dans le sauna.
- Effectuez toujours les opérations de contrôle, d'inspection et d'entretien programmées.
- Inspectez le sauna avant chaque mise en service, fermez la porte et vérifiez qu'aucun objet n'est posé dessus ou à portée de main.



- **Ne couvrez pas le poêle.**
- **Ne suspendez jamais de vêtements à l'intérieur du sauna, car ils pourraient présenter un risque d'incendie. Par ailleurs, un contenu excessif d'humidité peut endommager l'installation électrique.**



- **Ne touchez pas le poêle lorsqu'il est chaud car vous risqueriez de vous brûler.**



- **Ne vous approchez pas du poêle lorsqu'il est chaud. Les pierres et les surfaces extérieures du poêle peuvent brûler la peau.**

- Déplacez-vous avec précaution à l'intérieur du sauna, car la plate-forme et le sol peuvent être



LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS



glissants.

Le volume maximum de la louche est de 2 décilitres. La quantité d'eau à verser sur les pierres ne doit pas dépasser 2 dl à chaque fois, car si une quantité excessive d'eau est utilisée, seule une partie s'évaporerait et le reste, transformé en eau bouillante, pourrait éclabousser sur les utilisateurs. Ne jetez jamais d'eau sur les pierres si des personnes se trouvent à proximité du poêle, car le jet de vapeur bouillant pourrait provoquer des brûlures cutanées.



ATTENTION : Afin d'éviter tout danger dû à un réarmement accidentel du dispositif de coupure thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commande externe, tel qu'un temporisateur, ni être raccordé à un circuit régulièrement sous tension ou déconnecté du service.

- Avant d'allumer la commande des lampes IR, assurez-vous qu'aucun objet inflammable n'est accroché devant ou sur l'émetteur de rayons infrarouges.
- Ne touchez jamais la vitre de l'émetteur d'infrarouges pendant le fonctionnement. La vitre de l'émetteur d'infrarouges devient très chaude. Utilisez toujours le dossier fourni.
- Les enfants âgés de moins de 14 ans peuvent nettoyer le dispositif uniquement en présence d'adultes.
- Si vous faites partie des personnes ayant une sensibilité limitée à la chaleur ou si vous êtes sous l'effet de l'alcool, de médicaments ou de drogues, pour des raisons de santé, ne vous exposez pas aux infrarouges.
- En cas de persistance d'un érythème (rougissement permanent de la peau pendant plus d'un jour) ou d'altérations de couleur de type réticulaire après une exposition aux infrarouges, ne répétez pas l'exposition et consultez un médecin pour prévenir le développement d'une dermatite des chaufferettes.
- Il est conseillé de ne pas s'exposer aux rayons infrarouges dans les 24 heures suivant une exposition aux UV provenant d'une source artificielle ou du soleil.
- En cas d'apparition de problèmes non traités de manière exhaustive dans la notice d'instructions, nous vous prions, pour votre sécurité, de vous adresser à votre revendeur.
- Ne regardez jamais de manière directe et prolongée les émetteurs pour éviter les dommages à la vue/oculaires.
- Respectez toujours les distances suivantes avec les émetteurs : 4 cm entre votre dos et l'émetteur.
- Les parents doivent tenir les enfants à l'écart du réchauffeur allumé.
- N'entrez jamais dans un sauna chaud si vous avez bu de l'alcool, pris des médicaments forts ou des stupéfiants.



LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS



INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES PIERRES DE SAUNA :


Disposez les pierres de manière compacte et ordonnée en les insérant avec soin entre les résistances. Évitez les espaces vides qui provoquent de forts flux d'air chaud.

En cas de remplacement des pierres, il est recommandé d'acheter des pierres approuvées par Novellini. Dans tous les cas, prêtez attention aux mises en garde ci-dessous, car les pierres utilisées dans le poêle du sauna sont importantes afin de garantir la sécurité de l'appareil.

Pour la validité de la garantie, l'utilisateur doit veiller à ce que le compartiment à pierres soit correctement entretenu.

- Les matériaux appropriés sont la péridotite, la diabase avec olivine, l'olivine et la vulcanite.
- N'utilisez que des surfaces de clivage et/ou des pierres arrondies à l'intérieur du poêle.
- Si les résistances du poêle à sauna électrique sont en contact avec les pierres, n'utilisez que des pierres arrondies dans les couches extérieures du compartiment à pierres.

La garantie ne couvre pas les défauts causés par l'utilisation de pierres décoratives ou de pierres de sauna non recommandées/approuvées par le fabricant.





LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS



BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE :

Novellini S.p.a. garantit le respect des normes de sécurité et sanitaires en vigueur au moment de la vente, en apposant la marque CE et la déclaration de conformité. Tous les articles et composants sont testés en usine selon les normes de référence et les systèmes de qualité de l'entreprise. Pour garantir que ces dispositifs de sécurité restent inchangés même après l'installation et pendant toute la durée de vie de la cabine, nous vous donnons ci-dessous quelques indications simples à suivre.

- 1) Assurez-vous que l'installation électrique à laquelle le produit sera raccordé est construite conformément à la loi et aux réglementations en vigueur, en portant une attention particulière à la mise à la terre. Il appartient à l'installateur de choisir les matériaux en fonction de l'utilisation et d'exécuter correctement les travaux.
- 2) En amont de l'installation électrique du sauna, il faut installer un différentiel de 30mA doté d'un interrupteur omnipolaire avec une ouverture minimale des contacts de 3 mm, fabriqué conformément aux normes en vigueur.
- 3) Vérifiez que la ligne électrique alimentant la cabine est correctement dimensionnée en fonction des absorptions indiquées (voir caractéristiques techniques).
- 4) Le point de raccordement de la cabine à l'installation électrique doit être réalisé de façon à ce qu'il soit protégé contre les projections d'eau (degré de protection IP55 ou supérieur).
- 5) La réglementation en vigueur interdit toute installation électrique (prises de courant, interrupteurs, etc.) dans une zone entourant le produit sur une distance d'au moins 60 cm et une hauteur de 225 cm.
- 6) Le produit doit être raccordé en permanence au réseau électrique.
- 7) Pour le raccordement à l'installation électrique du bâtiment, utilisez un câble dont la gaine n'est pas

inférieure à H07 et dont la section est adaptée à la puissance absorbée par le produit.

- 8) Le produit est doté d'une connexion électrique de type Y, si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service d'assistance technique.
- 9) ATTENTION : Afin d'éviter tout danger dû à un réarmement accidentel du dispositif de coupure thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commande externe, tel qu'un temporisateur, ni être raccordé à un circuit régulièrement sous tension ou déconnecté du service.



Surface très chaude

Novellini S.p.a. décline toute responsabilité en cas de non-respect de ce qui précède.

Caractéristiques techniques :

Sauna finlandais (kW)	Sauna BIO (kW)	Sauna IR (kW)	Tension d'alimentation
2,3	-	2,65	230V 1P+N 50/60Hz
3,5	-	3,85	230V 1P+N 50/60Hz
		4,2	
4,5	-	5,2	230V 1P+N / 3P+N 50/60Hz
6,0	6,0	6,7	230V 1P+N / 3P+N 50/60Hz



LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- La température optimale du sauna est d'environ 75° - 80°. Le degré d'humidité doit être ajusté en versant de petites quantités d'eau sur les pierres bien chaudes. Commencez à utiliser le sauna progressivement, en commençant par des températures basses et des durées d'utilisation brèves.
- Utilisez toujours de l'eau propre. (Il est possible d'utiliser des parfums spécialement conçus pour l'eau des saunas - à vérifier). Ne jetez que de petites quantités d'eau sur les pierres afin qu'elle s'évapore instantanément. L'excès d'eau endommage le poêle et le bois qui se trouve en dessous.
- La durée du sauna ne doit pas dépasser 20 minutes ; il est conseillé de commencer par des durées plus brèves.
- Il est conseillé de ne pas entrer à jeun et de ne pas utiliser le sauna après un repas copieux.
- Après le sauna, il est conseillé de prendre une douche, d'abord tiède, puis froide, pour rééquilibrer la température du corps. Les liquides perdus par la transpiration doivent également être reconstitués.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser le sauna.
- Ne dormez jamais dans un sauna.
- Il est obligatoire d'utiliser des serviettes en coton (pas de synthétiques) pour protéger le bois de la transpiration.



INFORMATIONS GÉNÉRALES :

ORIGINES ET SIGNIFICATION DU SAUNA FINLANDAIS

Les origines du sauna finlandais sont très anciennes. Les premiers saunas finlandais remontent au 12e siècle. Le concept de bain de chaleur remonte toutefois à l'âge de pierre, lorsque l'homme a appris à chauffer les environnements au moyen de pierres et de roches chaudes. De nombreuses cultures ont ensuite développé cette application en créant des espaces aménagés pour la détente, le bien-être et la santé. Jusqu'au concept actuel des centres de bien-être.

Le sauna finlandais ou « sauna sec » consiste à chauffer l'environnement à l'aide d'un poêle. L'air chauffé par le poêle a tendance à s'élever vers le haut, déclenchant ainsi un mouvement de convection. Ce mouvement de convection dans l'environnement du sauna entraîne une stratification de la chaleur, qui sera plus chaude dans la partie haute et moins chaude dans la partie basse.

Dans le sauna finlandais, la température est généralement comprise entre 80°C et 100°C et le taux d'humidité est inférieur à 10 % RH.

LES BIENFAITS DU SAUNA FINLANDAIS

Les bienfaits du sauna finlandais sur la santé et la détente d'une personne sont multiples.

Le bienfait le plus immédiat est la vasodilatation, qui entraîne une augmentation du rythme cardiaque et de la transpiration. Les différences de température entre la partie haute et la partie basse du sauna stimulent la circulation artérielle et peuvent aussi avoir des effets bénéfiques sur le système immunitaire.

Pour cette raison, il est recommandé de faire

l'expérience du sauna en position assise. Ceci parce qu'il induit le mouvement cardiovasculaire.

Enfin, le bain de chaleur du sauna agit comme un excellent anti-stress et crée une sensation de détente.

IR ET BIENFAITS :

La lampe à infrarouges est un dispositif pensé pour augmenter le confort et les bienfaits de la chaleur.

Les lampes utilisées ont une émission multispectrale d'ondes infrarouges qui atteignent le corps de la personne, et pénètrent en profondeur. La chaleur est localisée dans le dos mais les bienfaits sont ressentis dans tout le corps. Elle détend les muscles, soulage les contractures, réduit la douleur de la zone traitée (dos)

Elle stimule la circulation sanguine et améliore

l'oxygénation des tissus

elle favorise une récupération rapide après le sport grâce à l'élimination des toxines et de l'acide lactique.

IR ET TEMPÉRATURE :

L'IR réchauffe localement la partie du corps traitée et la chaleur se diffuse dans tout le corps ; la température ambiante peut être régulée à travers l'activation du sauna finlandais qui assure des températures comprises entre 35 et 75°C.

BIO SAUNA ET BIENFAITS :

Le bio sauna est un mode de fonctionnement qui introduit de la vapeur dans le milieu chaud du sauna. Un générateur de vapeur est intégré dans le poêle du sauna.

Le Bio Sauna allie des bienfaits du sauna finlandais et du bain turc.

La température réduite permet des séances plus longues que le sauna finlandais. Il est aussi adapté aux personnes qui ne supportent pas les hautes températures.

Il favorise la relaxation en détendant les muscles

Il stimule la transpiration de la peau, avec un effet nettoyant et régénérant.

BIO SAUNA ET TEMPÉRATURE :


Les températures et l'humidité dépendent du climat sélectionné. Les valeurs données sont indicatives

- **Climat 3:** 60°C 30%RH c'est un climat très intense qui favorise une sudation intense avec une surchauffe du corps.
- **Climat 2:** 50°C 40%RH c'est un climat moins intense mais qui favorise une sudation et une surchauffe du corps moins importantes ; il est adapté aux personnes qui ne supportent pas les hautes températures.
- **Climat 1:** 40°C 50%RH c'est un climat doux adapté à l'aromathérapie et à la détente ; la sudation est très limitée.

Comme pour la température, l'humidité subit elle-aussi de grandes variations dans les différentes zones du produit.

LA TEMPÉRATURE DANS LE SAUNA FINLANDAIS

La température à l'intérieur du sauna n'est pas homogène. Vers le plafond, l'environnement est plus chaud. Tandis que dans la partie basse de l'environnement, la température est plus basse. La raison s'explique par le fait que l'air qui traverse les éléments chauffants du poêle, en se réchauffant, a tendance à monter. L'air chaud se stratifie au plafond et, une fois stratifié, il commence à pousser l'air plus froid situé en dessous vers l'orifice de sortie du poêle. Cela crée un courant de convection dans l'environnement du poêle, ce qui entraîne une différence de température en fonction de la hauteur de l'environnement du sauna. Vous trouverez ci-dessus un tableau indicatif de la distribution des températures dans l'environnement du sauna. Le client est informé que les températures indiquées sont purement illustratives et ne peuvent être mesurées en aucun point de l'environnement.



MODALITÉS D'UTILISATION :

Douche :

Préparez-vous au rituel du sauna : retirez vos bijoux et accessoires métalliques pour éviter les brûlures. Veillez à bien vous hydrater ; il est important de boire de l'eau ou une tisane tiède avant de vous exposer à la chaleur. Avant d'entrer dans le sauna, lavez-vous et nettoyez votre corps avec une douche tiède, en vous séchant soigneusement. Vous accélérerez ainsi le processus de transpiration et de purification.




SAUNA :

Entrez nu ou couvert d'un drap de bain léger en coton, en tissu naturel et transpirant. Évitez les vêtements en fibres synthétiques, qui ne permettent pas la transpiration et peuvent libérer des substances toxiques à des températures élevées. Commencez par de courtes séances d'environ 10 minutes pour habituer le corps à la chaleur. Réglez le sablier à l'intérieur de la cabine. Étendez une serviette sur le banc de façon à ce qu'aucune partie de votre corps ne touche le bois, afin de préserver les matériaux de votre sauna. Assis ou allongé, détendez-vous et laissez votre corps transpirer. Les lumières de la chromothérapie et la musique complètent l'éveil de tous les sens.



Détente :


Après le sauna, effectuez la réaction froide en prenant une longue douche pour abaisser complètement la température de votre corps. Enveloppez-vous ensuite dans un peignoir moelleux et allongez-vous sur une chaise longue pendant 15 minutes de relaxation au moins, en sirotant une tisane chaude pour rétablir l'équilibre hydrique. Le repos fait partie intégrante du rituel de bien-être et est indispensable après que le corps a été soumis à une chaleur et un froid intenses.



PANNEAU DE COMMANDE Sauna finlandais :

Le panneau de commande utilise la technologie Touch Waterproof ; il suffit de poser le doigt sur le symbole pendant quelques instants pour l'activer.

L'activation de la fonction est signalée par l'illumination du symbole et par un signal sonore.



SAUNA FINLANDAIS :

En appuyant sur le bouton Sauna, vous démarrez le poêle, le climat réglé est le dernier sélectionné. Lors de la première mise en marche, le hammam s'allume sur le climat maximum, à savoir le Climat 5.

N'oubliez pas de garder la porte fermée. L'environnement atteindra sa température optimale au bout de 30-90 minutes environ, en fonction des conditions ambiantes et du climat sélectionné. Tant que l'environnement à l'intérieur n'atteint pas la température sélectionnée, la touche du climat sélectionné clignote. Lorsque la température sélectionnée est atteinte, la LED de la touche du climat devient fixe. En appuyant à nouveau sur la touche SAUNA, le poêle s'éteint. Le poêle s'éteint automatiquement après 12 heures de fonctionnement continu.



IR MODE DE FONCTIONNEMENT :

Chaque lampe a une puissance de 350W.

La touche IR (au centre) permet d'activer l'IR.

La touche climat 1 permet de distribuer 50% de la puissance. La touche climat 2 permet de distribuer 75% de la puissance. La touche climat 3 permet de distribuer 100% de la puissance.

Pendant le fonctionnement de l'IR, il est possible d'activer le poêle du sauna pour réchauffer l'environnement ; les températures sélectionnables sont inférieures à celles du sauna finlandais pour ne pas trop surchauffer le corps.

Démarrage du poêle en appuyant sur la touche centrale, qui se configure automatiquement au climat 1.

Il est ensuite possible de sélectionner les autres climats :


Climat 1 35°C

Climat 2 45°C

Climat 3 55°C

Climat 4 65°C

Climat 5 75°C



BIO MODE DE FONCTIONNEMENT :

Le bio sauna distribue la puissance en partie pour chauffer le sauna et en partie pour produire de la vapeur. La partie électronique contrôle la température et l'humidité afin de garantir la valeur correcte de température et d'humidité. Les valeurs données sont indicatives car elles subissent de grandes variations en fonction du point de mesure à l'intérieur du produit.


La touche BIO (au centre) permet d'activer le Bio sauna. La production de vapeur est ressentie après environ 10 minutes.

La touche climat 1 permet d'avoir 40°C avec 50%RH.

La touche climat 2 permet d'avoir 50°C avec 40%RH.

La touche climat 3 permet d'avoir 60°C avec 30%RH.

La touche du climat sélectionné clignote tant que les valeurs du climat sélectionné ne sont pas atteintes.



ON/OFF



MANQUE D'EAU HUMIDIFICATEUR

ATTENTION : REMPLISSEZ TOUJOURS LE RÉSERVOIR AVEC DE L'EAU DÉMINÉRALISÉE AVANT DE DÉMARRER LE BIO SAUNA.

La touche niveau s'allume lorsque le niveau d'eau atteint le minimum et qu'il faut remplir à nouveau le réservoir.

La durée du bio sauna varie en fonction du climat sélectionné et des conditions environnementales, et peut osciller entre 2 et 4 heures.

Remplissage du réservoir :

Pour produire de la vapeur, le poêle a besoin d'eau. L'eau doit être remplie par l'avant du poêle, à travers les trous présents sous les contenants en pierre des arômes. Le volume du réservoir d'eau est de 5l max.

ATTENTION :


Utilisez de l'eau déminéralisée propre afin d'éviter la formation de tartre à l'intérieur de la chaudière.

Les dysfonctionnements liés à la formation de tartre ne seront pas reconnus comme des défauts et ne seront pas couverts par la garantie.

En cas d'introduction d'eau sans attendre le refroidissement du poêle, faites attention car le poêle et les verres sont à 100°C, danger de brûlures.

Après chaque fonctionnement, il est conseillé de vider le réservoir à travers le robinet présent sous le poêle.

Procédez à la vidange, uniquement avec la chaudière éteinte et froide.



Essences :

Dans l'humidificateur, il est possible d'utiliser des essences liquides, versées dans les diffuseurs en pierre, ou des sachets contenant les essences à placer sur la grille à vapeur.

Faites attention à la vapeur qui sort de l'humidificateur lors d'utilisation d'essences car elle peut être brûlante. N'ajoutez pas d'eau et ne mettez pas d'essences dans un humidificateur bouillant. Les diffuseurs en pierre doivent être lavés à l'eau courante à la fréquence nécessaire en s'assurant qu'ils sont froids avant de les laver.

UTILISEZ UNIQUEMENT DES ESSENCES DÉDIÉES/ SPÉCIFIQUES À CES USAGES

NETTOYAGE- SÉCHAGE :

L'extérieur de l'humidificateur peut être nettoyé avec un chiffon humide, en vérifiant toujours auparavant que l'humidificateur est froid et que l'interrupteur est sur OFF (éteint).

Si l'eau utilisée n'est pas de l'eau déminéralisée, la chaudière aura besoin d'un cycle de détartrage ; adressez-vous à un centre d'assistance agréé ; cette intervention n'est pas couverte par la garantie.

ATTENTION ! à la fin de chaque utilisation du bio sauna, il faut sécher la structure en bois du produit.

Agissez comme suit :

- Ouvrez la cheminée présente sur le toit du sauna
- Fermez la porte
- Activez le Sauna normal au climat le plus haut pendant au moins 30 min.

CLIMATS :

Le produit est conçu pour atteindre une température élevée à l'intérieur, la température de référence varie en fonction du climat sélectionné :

Climat 1 65°C

Climat 2 75°C

Climat 3 85°C

Climat 4 95°C

Climat 5 105°C

La température à l'intérieur du produit n'est pas

homogène, la partie basse du produit a une température inférieure par rapport à la partie haute, la température indiquée dans les climats est une température de référence qui ne correspond à aucun point précis du produit. La distribution de la température est conforme aux exigences des normes applicables au produit.

L'électronique de commande assure le maintien du climat sélectionné en allumant ou en éteignant le poêle.




SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT DES LUMIÈRES ET DE L'AUDIO :


Le fonctionnement des lumières et de l'audio est indépendant du fonctionnement du hammam ou du sauna. Par conséquent, l'allumage et l'extinction ne sont pas liés à l'allumage et à l'extinction des fonctions du hammam ou sauna.

MODE LUMIÈRES

La LED blanche est de série, le fonctionnement est le suivant :




La LED BLANCHE S'ALLUME



La LED BLANCHE S'ÉTEINT

Si la LED RVB (en option) est connectée, le fonctionnement est le suivant.



Pendant le fonctionnement des LEDs, la LED sur le panneau de contrôle est allumée fixe. Lorsque le client l'éteint, la LED du panneau de contrôle s'éteint également.

N.B.: Dans la version COMBO, un seul clavier qui contrôle à la fois le SAUNA et le HAMMAM, le fonctionnement des lumières du sauna est indépendant de celui des lumières de la partie hammam. Ainsi, si vous appuyez sur la lumière de la partie Sauna, seule la lumière de la partie Sauna est activée, et il en va de même pour la partie Hammam.

MODE AUDIO

À la première pression sur le panneau de commande, la LED « AUDIO » sur le panneau de commande s'allume fixe.

Le Bluetooth® est maintenant visible dans la liste Bluetooth® du smartphone.

Le client peut coupler le téléphone et écouter la musique.


Le client peut régler le volume depuis son propre smartphone.



À la deuxième pression, l'AUDIO s'éteint et la LED sur le panneau de contrôle s'éteint également, mais l'appareil reste apparié.

Si le client appuie à nouveau sur « AUDIO » sur le panneau de contrôle dans les 30 secondes, le smartphone est toujours apparié et la musique reprend.

Si le client ne réappuie pas sur « AUDIO » dans les 30 secondes, l'électronique se dissocie du smartphone. Bluetooth® est maintenant visible pour d'autres connexions.



Lorsque le client sort du champ d'application du Bluetooth® et perd la connexion, le téléphone se dissocie.

TOUCHE ALARME :

Lorsqu'il est présent, la touche d'alarme est utilisée pour gérer une situation d'urgence.

Pendant le fonctionnement normal, la touche est illuminée en rouge avec une lumière fixe. Quand la touche est pressée, la gestion de l'urgence démarre immédiatement :

- Interruption immédiate de l'alimentation du générateur de vapeur ou du poêle.
- Allumage des lumières blanches.
- Interruption de la diffusion sonore.
- Activation d'un avertisseur sonore.
- Fermeture du contact propre à connecter à une alarme à distance.
- Clignotement de la lumière rouge de la touche
- Clignotement de toutes les touches du panneau de contrôle.

RESET:

L'alarme peut être réinitialisée pendant 5 secondes en appuyant simultanément sur les touches :

- Hammam+Lumières.
- Sauna+Lumières.


TOUCHE ALARME POUR IR et BIO :

Pendant le fonctionnement normal, la touche est illuminée en rouge avec une lumière fixe. Quand la touche est pressée, la gestion de l'urgence démarre immédiatement :

- Interruption immédiate de l'alimentation du générateur de vapeur ou du poêle.
- Fermeture du contact propre à connecter à une alarme à distance.

RESET :

Tournez la touche dans le sens des flèches.



MAINTENANCE :

Le nettoyage et l'entretien du sauna finlandais doivent être effectués toutes les semaines.

Après chaque utilisation du sauna, vérifiez la propreté des parties internes et du mobilier de l'environnement sauna. Le mobilier et les parties structurelles de l'intérieur du sauna finlandais sont en bois naturel.

C'est la raison pour laquelle il est possible d'utiliser un chiffon humide pour nettoyer les surfaces. N'utilisez pas de détergents ou d'eau pour nettoyer les parties internes.

Après l'utilisation, il est recommandé d'ouvrir légèrement la porte du sauna de manière à faire sortir l'air chaud et l'humidité à l'intérieur du sauna.

Pour faciliter le nettoyage du sauna, les bancs et les marchepieds (le cas échéant) sont amovibles. Le client peut retirer les bancs pour faciliter le nettoyage de l'intérieur et, une fois la procédure terminée, il doit les remonter sur les supports en bois.

MISE EN GARDE : Pour des raisons de sécurité, il est rappelé de ne poser aucun objet sur le poêle, quelle que soit la raison, même s'il est momentanément éteint. Si le client oublie un objet sur le poêle et que le sauna se déclenche, il y a un risque sérieux d'incendie.

NETTOYAGE :

ATTENTION !

L'émetteur est protégé contre les projections d'eau ; le contact direct avec de l'eau peut toutefois endommager l'appareil.

- NE versez JAMAIS de l'eau sur l'appareil.
- NE nettoyez JAMAIS l'appareil avec un chiffon trop humide.

1. Éteignez l'émetteur.
2. Laissez refroidir l'émetteur.
3. Nettoyez le logement avec précaution à l'aide d'un chiffon humide.


ENTRETIEN :


L'émetteur d'infrarouges ne nécessite pas d'entretien.



RECHERCHE DES PANNES :

En cas de problèmes sur le système, CELSIUS est éteint et le panneau de contrôle indique le type d'erreur par différents clignotements des LED.

ERREUR	PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
<p>Le panneau ne s'allume pas et à la pression des touches, il n'émet aucun signal sonore.</p>	<p>Absence de dialogue du logiciel avec un élément déjà reconnu.</p>	<p>L'un des dispositifs n'est pas sous tension ou n'est pas connecté.</p>	<p>1. Contrôler l'alimentation du dispositif. 2. Contrôler les connexions entre les dispositifs.</p> <p>Après avoir reconnecté ou alimenté correctement le dispositif, effectuez le StartUP. Si cela ne fonctionne pas, appelez le service après-vente.</p>
<p>Clignotement de toutes les LED</p> 	<p>Déclenchement du thermostat de sécurité.</p>	<p>Le système a atteint une température limite et donc, pour des raisons de sécurité, il s'est mis en erreur.</p>	<p>Contrôler le thermostat de sécurité à l'intérieur du sauna. Le thermostat de sécurité est à réarmement manuel.</p> <p>S'il s'est déclenché, réarmez le thermostat en appuyant sur la broche et remettez le sauna en marche.</p> <p>Si le thermostat ne s'est pas déclenché, il n'est pas possible de réarmer la broche, appelez l'assistance technique.</p>
<p>Le panneau IR ne fonctionne pas.</p>	<p>Le panneau IR n'est pas alimenté par l'unité de contrôle ou le panneau IR est défectueux.</p>	<p>Problème de branchement, problème du panneau IR, problème d'alimentation du panneau IR de l'unité de contrôle du sauna.</p>	<p>Appelez l'assistance technique.</p>

ERREUR	PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le voyant BIO SAUNA et le voyant du capteur de niveau minimal de l'eau clignotent.	L'unité de contrôle électronique signale le manque d'eau dans l'humidificateur du poêle bio sauna.	Sans eau, la partie humidificateur du bio sauna ne peut pas fonctionner, et cette absence est donc signalée au client.	Remplir le réservoir du poêle bio sauna avec de l'eau déminéralisée. Sur le panneau, appuyez sur le voyant absence d'eau pour réarmer le bio sauna.
BIO SAUNA : absence de vapeur.	Le voyant NIVEAU est éteint, l'eau est dans la chaudière, aucune vapeur ne sort après 15 minutes.	Déclenchement du thermostat de sécurité en raison du démarrage du sauna sans eau.	Réarmez manuellement la broche du réarmement manuel dans le poêle :  Si le problème persiste, contactez l'assistance technique.

Pour tous les cas non répertoriés dans le tableau ci-dessus, veuillez contacter le service après-vente du fabricant.

CERTIFICAT DE GARANTIE :

Tous les produits achetés par le consommateur, tels que définis par l'art. 3 du Code de la consommation (décret législatif n° 206 du 6 septembre 2005 et ses modifications ultérieures), sont couverts par la garantie légale du vendeur conformément à l'art. 128 et suiv. du Code de la consommation. En cas de défaut de conformité du produit, le consommateur est invité à contacter son revendeur dans les termes de la loi. Durée Garantie Outdoor spa 2 ans (à l'exclusion de la couverture et des accessoires).

ÉLIMINATION DU PRODUIT :

Pour l'élimination du produit ou de ses composants, respectez les réglementations locales relatives à l'élimination des déchets. Pour le territoire italien D.L.G.S. 152 du 3 avril 2006, pour les autres pays de la CEE, directives 2008/98 / CE.



468647

NOVELLINI S.p.A.

Via Mantova, 1023 - 46034 Romanore di Borgo Virgilio (Mn)

Tel. +39 0376 6421

e-mail: info@novellini.com; safety@novellini.com

www.novellini.com

60890IST_02 (04 2025)